

### 10.5.3 Anzeigen und Bedienung im Menü „Update“

Mit Hilfe des Menüs „Update“ installieren Sie neue Versionen der azeti SONARPLEX Software auf Ihrer SONARPLEX Appliance.



#### Tipp!

Ein Film zeigt Ihnen beispielhaft die Aktualisierung der Gerätesoftware Ihrer SONARPLEX Appliance inklusive der Auto-Update-Funktion. Klicken Sie zum Starten des Films auf diesen Textabschnitt.

Abb. 10-48 Menü „Update“



#### Vorsicht!

Verwenden Sie unbedingt den Internetbrowser Mozilla Firefox, um die Gerätesoftware Ihrer SONARPLEX Appliance zu aktualisieren. Aufgrund der Dateigröße der Update-Dateien kann der Vorgang beim Internet Explorer zu Fehlern führen.



#### Hinweis!

Alle SONARPLEX Appliances sind Unikate und besitzen eine eindeutige System-ID (SysID), die Sie Ihrer Lizenzkarte entnehmen können. Sie können Updates nur dann einspielen, wenn Sie den Live-Update-Service von azeti Networks AG erworben haben. Updates sind verschlüsselt und können nur auf dem jeweiligen System installiert werden, d. h., Updates für andere SONARPLEX Appliances können nicht installiert werden.

**Auto-Update-Funktion**

Ist die Auto-Update-Funktion gemäß Kapitel 10.3.5, Seite 10-10 aktiviert, aktualisieren Sie die Gerätesoftware Ihrer SONARPLEX Appliance wie folgt:

1. Starten Sie die SONARPLEX Appliance vor dem Updateprozess neu (s. Kapitel 10.4.1, Seite 10-62).
2. Klicken Sie auf den Eintrag „Install image“ rechts neben der gewünschten Gerätesoftware (1 in Abb. 10-48).

**Hinweis!**

Der Eintrag „This image is currently installed“ zeigt die aktuell installierte Gerätesoftware Ihrer SONARPLEX Appliance an.

=> Das Update wird ausgeführt. Anschließend startet die SONARPLEX Appliance neu (Dauer ca. 100 Sekunden).

**Manuelles Update**

Um die Gerätesoftware Ihrer SONARPLEX Appliance manuell zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das Update für Ihre SONARPLEX Appliance im Internet herunter. Rufen Sie hierzu das azeti-Webportal auf (s. Kapitel 12, Seite 12-1 und Kapitel 12.4, Seite 12-10).

**Vorsicht!**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Gerätesoftware für Ihre SONARPLEX Appliance installieren. Eine falsche bzw. nicht für Ihre SONARPLEX Appliance freigegebene Gerätesoftware kann diese beschädigen.

2. Starten Sie die SONARPLEX Appliance vor dem Updateprozess neu (s. Kapitel 10.4.1, Seite 10-62).
3. Klicken Sie auf die Taste „Durchsuchen“ (2 in Abb. 10-48), um die Update-Datei auszuwählen. Ein Datei-Öffnen-Dialog erscheint.
4. Wählen Sie die entsprechende Datei aus.
5. Klicken Sie auf die Taste „OK“.
6. Klicken Sie anschließend auf die Taste „Load up selected file“ (3 in Abb. 10-48).

=> Das Update wird ausgeführt. Anschließend startet die SONARPLEX Appliance neu (Dauer ca. 100 Sekunden).